

Faranet USB2.0 Video & Audio GRABBER for MAC

مقدمه:

ضمن تشکر از حسن انتخاب شما جهت خرید محصولات فرانت، جهت استفاده بهینه و به منظور جلوگیری از آسیب های احتمالی به دستگاه توصیه می شود، قبل از استفاده از آن مطالب ذیل را به دقت مطالعه فرمایید. هرگونه ایجاد تغییر در محصول و صدمه فیزیکی و خسارت ناشی از نوسان برق و عدم استفاده صحیح از دستگاه باعث خارج شدن محصول از ضمانت می باشد.

قابلیت های دستگاه:

این کارت برای ضبط و مشاهده تصاویر از روی ویدیو، ویدیو سی دی و دوربین فیلمبرداری و ... بر روی لپ تاپ و کامپیوتر استفاده می شود. شما می توانید تمامی فیلم های ویدئویی و دوربین فیلم برداری و... را روی کامپیوتر، CD و یا DVD را با کیفیت تصویری 720x576 و با فرمت AVI MPEG ذخیره نمایید.

سیستم مورد نیاز:

کامپیوترهای مک/ لپ تاپ با زیر ساخت اینتل

سیستم عامل مکینتاش: MAC OS X V10.6/ V10.7/ V10.8


محتویات بسته شامل:

دستگاه USB 2.0 Grabber

سی دی نصب برنامه دستگاه

دفترچه راهنما

معرفی اجزا دستگاه:



یو اس بی ۲ را بصورت مستقیم به پورت کامپیوتر یا لپ تاپ خود متصل کنید: **USB2.0 Connector:**


خروجی صدا دستگاه خود مانند دوربین فیلمبرداری و... را به این قسمت متصل کنید: **Audio In (R/L):**

خروجی تصویر کامپوزیت دستگاه خود را به این قسمت متصل کنید: **Video In:**

خروجی تصویر اس ویدئو دستگاه خود را به این قسمت متصل کنید: **S-Video In:**

نصب نرم افزار Easy Cap Viewer بر روی کامپیوترهای MAC


از اتصال **USB 2.0 Grabber** فرانت به کامپیوتر مک خود اطمینان حاصل کنید. سی دی نصب را درون درایو دستگاه قرار دهید و بر روی آیکون یا تصویر سی دی درایو دو بار کلیک کنید تا محتوای سی دی نمایش داده شود. اکنون شما قادر به مشاهده پوشه های درایور مک هستید.



پوشه درایور مک را باز کنید تا فایل **EasyCap Viewer.app.zip** را مشاهده کنید. اکنون می توانید آن را بر روی کامپیوتر خود کپی کرده یا با دو بار کلیک بر روی آن، آنرا از حالت فشرده یا زیپ خارج کنید.




برای اجرای برنامه **EasyCap Viewer** بر روی آن کلیک کنید و در ادامه نصب برنامه کد فعالسازی را وارد کنید. کد فعالسازی در سی دی نصب برنامه موجود می باشد.



هنگامیکه کد فعالسازی شما صحیح باشد پنجره زیر نمایش داده می شود.




بر روی گزینه OK کلیک کنید تا پنجره Player نمایش داده شود.




برای مشاهده تصاویر ویدئویی و سیگنال صدا از مبدا کلید Play را فشار دهید.





منوی نمایش :



منوی ضبط تصاویر :

جهت ضبط فایل ویدیویی شامل صدا و تصویر ، تنظیمات زیر اعم از نام فایل ، تنظیم Codec تصویر و تنظیم کیفیت تصویر را با توجه به شکل میتوانید انجام دهید :

